

FORBEREDELSE



Efter montage af undertag eller oven på eksisterende tag - monteres klemklister efterfulgt af lægter. Monter startliste og til sidst det indvendige gavbeslag som med fordel kan nedfældes 5 mm.

Pladerne ligges fra højre mod venstre – start i nederst højre hjørne. Det afkortet stykke iPanel tagplade benyttes til start af række to. Pladerne sømmes med fire søm i hver plade.



MONTAGE

