



# MONTAGETEKNIK

## Generelt

Anvend altid T1 lægter 38 x 73 mm. Lægte afstanden er 368/369 mm. Undtaget er nederste mål. Dette mål er variabelt alt efter afslutning ved tagrende.

Alle mål er fra underkant til underkant lægte.

Monteres ovenlys forberedes inddækning, med ekstra bærelægte og brædder samt nedstemning for vinduets inddækningsprofil.

Afkortning af plader udføres med pladesaks eller rundsav med max. 4200 omd./min. Eller i.h.t. producentens anvisning. Afskårne kanter lakeres med reparationssæt.

Det er meget vigtigt, at lægter er rettet op inden montage.

Det kan være en fordel, at rendejern og tagrender er monteret inden plademontage.

## Montering af plader

Startprofil og indvendig gavlbekslag monteres, hvorefter montage starter fra nederste hjørne - fra højre mod venstre. Færdiggør altid rækken ud. Det afskårne starter man med i næste række.

Monter ipanel med fire søm i bagkanten af pladen.

Pladerne tilpasses omkring grater, skotrender, skorste-  
ne, ovenlys og lignende.

ipanelers inddækningsprofiler monteres derefter i nøje overensstemmelse med konstruktionsdetaljerne.

## Vigtigt

ipanel kan udlægges på tage med minimum 10 graders taghældning.

Der skal altid benyttes undertag med mindre ipanel monteres på eksisterende tag.

Ved selve plademontagen bør altid benyttes gummisko. Træd altid hvor tagpladerne understøttes af en lægte.

Ved anvendelse af originalt tilbehør opnås det bedste resultat.

## Regler for lægning af Metrotile tage

Ved tagdækning kan man, ved let tag - højst 30 kg/m<sup>2</sup> og lægteafstand højst 550 mm, benytte følgende dimensioner:

| Lægte dimensioner | Spærafstande |
|-------------------|--------------|
| 38 x 56 mm T 1    | 75 cm        |
| 45 x 45 mm T 1    | 75 cm        |
| 38 x 73 mm T 1    | 100 cm       |
| 50 x 50 mm T 1    | 100 cm       |
| 45 x 61 mm T 1    | 100 cm       |
| 45 x 73 mm T 1    | 130 cm       |